

Airmaster® Ozone monitor

Ozonmätare

Airmaster ozone monitor, en digital ozonmätare med hög tillförlitlighet.

Modern ozonmätare med digital display, utbytbar elektrokemisk sensor och USB-anslutning.

Förutom ozon så visar mätaren temperatur och luftfuktighet.

Användningsområde:

Airmaster Ozonmätare används för att mäta ozon i omgivande luft samt för att styra ozongeneratorer/ozonaggregat för att säkerställa en jämn ozonkoncentration. Kan även användas som säkerhetsbrytare/läckage-vakt för t.ex. kanalanslutna ozonsystem.

- Permanent övervakning av omgivande ozonkoncentration.
- Kan användas som bärbar enhet (med ansluten powerbank).
- Styrning/övervakning av ansluten ozongenerator.

Anslutning till ozongenerator:

- Airmaster ozongeneratorer kan anslutas direkt via ozonmätarens USB-kabel och styrs digitalt.
- Ozongeneratorer från andra varumärken kan anslutas via plint inne i mätaren och styrs via ett inbyggt relä.

Anslutning till dator:

Ozonmätaren kan enkelt anslutas till dator för övervakning och möjlighet att logga mätvärden.

Väggmontage:

Airmaster Ozonmätare har två skruvfästen för väggmontage.



- Ozon, temperatur, luftfuktighet
- Digitalstyrning
- Utbytbar sensor (förkalibrerad)
- Inbyggt relä
- USB-anslutning
- IP-klass 54

Tekniska data	
Mätområde	0,00-20,00 ppm
Noggrannhet	0,10-20,00 ppm 15% <0,10 ppm +/- 0,01 ppm
Sensorteknik	SPECsensors elektrokemisk (utbytbar, förkalibrerad)
USB-sladd	USB A, längd 2 m
IP-klassning	54
Extern-utgång	4-20mA / 0-5V (plint på kretskortet)
Inbyggt relä	250V AC 16A (plint på kretskortet)
Strömanslutning	USB 5V DC (alternativt 3-15 V DC)
Extern strömanslutning	9-24V DC (plint på kretskortet)
Mått	130 x 69 x 40 mm
Vikt	254 g
Tillbehör	USB-adapter (För anslutning till vägguttag)

Västanväg 57
216 15 Limhamn, Sweden
Tel: 0046-(0)40 - 16 40 50

 **swema**
TRADING AB

www.airmaster-shop.com
www.swema-trading.se
E-mail: info@swema-trading.se